

Digitalohmmätare  
**DIGOHM**

DIGOHM digitalohmmätare är avsedd för mätning av motstånd i elektriska sprängkapslar eller färdigkopplade salvor. Salvans eller sprängkapselns motstånd avläses direkt i ohm vid koppling till polskruvarna.

DIGOHM är strömbrytarlös med automatisk nollställning och val av mätområde. DIGOHM är en ohmmätare med åytande kristalldisplay. Den är lätt att läsa av även under ogynnsamma förhållanden, men bör skyddas från stark kyla då displayen annars kan bli otydlig. Mätströmmen överskrider ej 4 mA. Batteriet räcker till ca 15 - 20.000 mätningar. Ohmmätaren är robust och vattentät och har ett praktiskt format.

DIGOHM	
Mätområde	0 – 1999 Ω
Mätström	Max. 4 mA
Mätnoggrannhet	0.5 %
Strömkälla	1,5 V alkaliskt batteri R6
Mått	135 x 80 x 22 mm
Vikt	325 g
Köldbeständighet	Ned till -20 °C

**Bruksanvisning**

Koppla sprängkapseln eller salvan till polskruvarna. Vänta några sekunder tills apparaten har stabiliserat sig (ca 3 sekunder).

Motståndet i kretsen anges med 0,1 ohms noggrannhet i området 0 - 150 ohm och avrundas till närmaste hela ohm i området 150 - 1999 ohm.

När kretsen kopplas ifrån, stängs ohmmätaren automatiskt av.

**Motstånd utanför mätområdet**

Vid mätning av motstånd större än 2000 ohm och upp till 3000 ohm visas en siffra i ental till vänster i displayen. Över 3000 ohm försvinner siffran. Detta kan betyda för stort motstånd eller avbrott i kretsen.

**Batteribyte**

När en pil visas i översta vänstra delen av displayen under mätning, måste batteriet bytas inom 500 nya mätningar.

Tag ut ohmmätaren ur läderväskan. Skruva ur de två skruvarna i botten på ohmmätaren. Använd den bilagda specialskruvmejseln. Tag av bottenlocket och tag ut batteriet. Kontrollera samtidigt att kontaktfjädrarna är rena och i ordning. Sätt in ett nytt 1,5 V batteri med beteckningen IEC R6. Sätt ihop ohmmätaren

**Varumärken**

Ordet Orica, figuren med ringen och Oricamärket är varumärken som tillhör företagen i Orica-koncernen.

**Frisägning från ansvar**

Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i produkter utan att meddela det i förväg. All information i den här broschyren förutsätts vara aktuell då den publiceras. Eftersom Orica inte kan förutse eller råda över de förhållanden under vilka den här informationen och företagets produkter används, tar Orica inget ansvar för lämpligheten att använda dem för ett visst ändamål, utöver det ansvar som följer av tvingande lagstiftning och sådant ansvar som företaget inte kan fransäga sig. Det klargörs uttryckligen att det är användarens ansvar att kontrollera att informationen och produkten är lämplig att använda för ett visst ändamål. Oricas allmänna avtalsvillkor omfattar all försäljning och de inordnas genom hänvisning. En kopia av dessa villkor kan erhållas på begäran.

**Orica Sweden AB**

Gyttorp  
713 82 Nora  
Telefon: 0587 850 00  
Telefax: 0587 256 60  
Email: info.gyse@orica.com

**Telefonnummer, akuta ärenden**

Sverige: 020 85 00 01